

Dalty. Applicazione Android per la correzione di immagini per soggetti "color blind"

Corso di Sistemi Operativi II - Prof. D. Riccio

Studente: Andrea Sorrentino N97/221

9 luglio 2016

Indice

| | | |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Introduzione | 1 |
| 2 | Descrizione dell'applicazione | 2 |
| 2.1 | La MainActivity | 3 |
| 2.2 | Il DaltonizeService | 4 |
| 2.2.1 | L'algoritmo alla base | 4 |
| 3 | Use Case | 6 |
| 4 | Testing | 7 |

1 Introduzione

Dalty é un'applicazione Android che si propone come scopo la modifica dei colori in un'immagine al fine di migliorare la percezione del colore in soggetti "color-deficient".

L'essere umano é in grado di percepire il colore tramite tre classi di *fotorecettori* (o coni) presenti nella retina:

- long-wavelength (L)
- middle-wavelength (M)
- short-wavelength (S)

Pertanto, la normale visione umana é detta *tricromatica*. La modifica di una di queste tre classi di coni determina la CVD (Color Vision Deficiency). Ci sono tre tipi di CVD:

1. *dichromacy*
2. *trichromacy*
3. *achromatopsia*

In particolare per la 1 si individuano tre ulteriori specializzazioni:

- *protanopia*
- *deutanopia*
- *tritanopia*

L'applicazione in questione si occupa di fornire, nel suo piccolo, una soluzione per questi ultimi tre casi. Il funzionamento dell'algoritmo utilizzato é spiegato in dettaglio nella sezione 2.2.1, mentre per una comprensione approfondita dell'applicazione si rimanda alla sezione 2 ed alle sue sottosezioni.

2 Descrizione dell'applicazione

L'applicazione, come già accennato, consente la modifica dello spettro di colori di un'immagine in modo da facilitare la visualizzazione della stessa a soggetti "color blind". All'avvio dell'app, è proposta all'utente la seguente schermata: Come é facilmente intuibile, l'utente può selezionare la 'patologia' desiderata mediante uno spinner posto nella parte




Figura 1: Schermata principale dell'applicazione

bassa dello schermo. Sulla base di questa scelta l'algoritmo modificherà il suo flusso, adattandosi all'input utente. Una volta selezionata la patologia é opportuno scegliere il metodo di acquisizione dell'immagine:

1. dalla fotocamera
2. dalla gallery

Nel caso si scelga la prima opzione, l'applicazione lascerà il controllo alla fotocamera predefinita dello smartphone, l'utente acquisirà la foto, che sarà quindi salvata, processata dall'algoritmo(sezione 2.2.1) e successivamente mostrata a video in una image view. Il procedimento appena descritto é esposto graficamente nell'immagine seguente:




Figura 2: Flow dell'applicazione per selezione immagine tramite fotocamera

Allo stesso modo, in caso l'utente scelga la seconda modalità, l'applicazione lascerà il controllo alla gallery predefinita dello smartphone, l'utente selezionerà la foto, che sarà quindi processata dall'algoritmo(sezione 2.2.1) e successivamente mostrata a video in una image view. Il procedimento appena descritto è esposto graficamente nell'immagine seguente:




Figura 3: Flow dell'applicazione per selezione immagine da gallery

Chi usa l'app ha, ovviamente, la possibilità di tornare indietro e ripetere il procedimento ad oltranza. È bene notare, inoltre, che l'utente, una volta lanciato il processing dell'immagine, può continuare ad utilizzare normalmente lo smartphone. Infatti, tutta la parte di elaborazione viene effettuata in un `IntentService`, separato quindi dalla presenza a schermo dell'activity principale.

2.1 La MainActivity

La MainActivity è tra i componenti principali del sistema. Si occupa, infatti, di gestire i vari stati dell'applicazione, in particolar modo a livello grafico, oltre a coordinare la logica dell'app in generale. Per controllare al meglio le dinamiche interne del sistema, si è scelto di implementare una versione più leggera del design pattern state, riuscendo fondamentalmente così ad ovviare ad una serie di difficoltà che l'interazione con l'utente e la comunicazione con il Service che lavora in background comportano. Così facendo, l'activity risulta essere in grado di gestire in modo autonomo le tre schermate dell'interfaccia, con particolare attenzione per quanto riguarda le transizioni tra i cambi di stato dell'app.

Per quanto riguarda la schermata principale la MainActivity gestisce le dinamiche dello spinner ed implementa delle callback per i button `"CAMERA"` e `"GALLERY"`. Tali metodi semplicemente si occupano di lanciare i rispettivi intent per la gestione dell'operazione corrispondente.

Il metodo `"onActivityResult"`, oltre ad essere un handler per il processing del risultato di tali intent, lancia anche il Service per l'elaborazione dell'immagine 2.2. Similmente, il metodo `"onReceiveResult"` controlla che il risultato dell'operazione sia conforme alle aspettative ed in caso positivo consente di visualizzare l'immagine processata in una `ImageView`, a patto che l'activity sia visibile a schermo. È possibile che non ci si trovi in questa situazione, in tal caso il metodo procede a salvare il path dell'immagine in questione. Quest'ultima sarà poi caricata e visualizzata a tempo debito, quando l'utente riattiverà l'app.

Ovviamente, la MainActivity si occupa anche di fornire all'utente un feedback costante, sia esso tramite notifiche, messaggi toast, o modifiche all'interfaccia.

2.2 Il DaltonizeService

La classe `DaltonizeService` estende un `IntentService`, così facendo si rende più snella la gestione delle operazioni che è necessario effettuare al di fuori del thread di UI. Si è scelto di implementare un `IntentService` invece di un `Service` convenzionale perché, oltre ad avere un lifecycle gestito quasi tutto in modo automatico, risulta più adatto allo scopo dell'app che richiede semplicemente un'elaborazione in background di tipo momentaneo. Al contrario un `Service` sarebbe stato più idoneo in caso di necessità di monitoraggio continuo nel tempo di uno o più aspetti del dispositivo. L' `IntentService` riceve in input:

- Un oggetto per la comunicazione con l'activity
- Il path del file da processare
- La patologia selezionata

Innanzitutto viene caricata in memoria l'immagine, sottoforma di `Bitmap`. Siccome lo spazio in memoria è limitato, si fa uso della classe di utility, `ImageResizer`, che mette a disposizione metodi per il ridimensionamento delle immagini, in particolare il limite per il caricamento delle immagini è stato stabilito in modo empirico a $1500 * 1500$, per cui si controlla che l'immagine da caricare non abbia più di 2250000 pixel totali, se ciò dovesse accadere l'immagine sarebbe ridimensionata in modo opportuno e caricata in memoria. In caso di malfunzionamento di tale procedura, si invia un messaggio di errore all'activity e si termina il `Service`. Il `Service` fa uso della libreria *opencv* per manipolare le immagini con semplicità ed in particolare della classe *Mat*. Entrando nello specifico vengono istanziate due *Mat* (*src* e *dst*) delle stesse dimensioni e con lo stesso contenuto della bitmap appena caricata. Si applica quindi l'algoritmo di cui si forniscono i dettagli alla sezione 2.2.1. Al termine la *Mat dst* viene convertita nella `Bitmap destBitmap` e viene salvata in persistenza in formato PNG (formato *looseness* che consente di preservare i colori senza attuare alcuna compressione dell'immagine). A questo punto, se le operazioni descritte sono andate a buon fine, si invia un messaggio all'activity contenente il path della nuova immagine e si termina il `Service`.

2.2.1 L'algoritmo alla base

L'algoritmo di 'Daltonization' si può scindere in due parti fondamentali. Per prima cosa viene analizzata l'immagine e, sulla base di algoritmi comunemente accettati in letteratura, si simula la patologia selezionata. Successivamente si applica all'immagine 'simulata' una procedura che consente di migliorare la percezione dei colori per persone "color-blind".

Entrando più nel dettaglio, si analizzano i singoli pixel dell'immagine e per ogni pixel si estraggono i rispettivi canali R,G,B. Una volta ottenuti i canali si convertono i valori dallo standard *RGB* a *LMS* (grazie ad una matrice di conversione comunemente accettata). A questo punto si simula la patologia moltiplicando il vettore *LMS* per una matrice (diversa a seconda della patologia), ottenendo così il vettore *LMSp* che viene poi convertito in *RGBp* grazie ad un'altra matrice (l'inversa di quella usata per convertire da *RGB* ad *LMS*). Lo step successivo prevede di ricavare una matrice di errore $E = RGB - RGBp$, che consenta di shiftare i colori nello spettro di quelli visibili dal soggetto in questione. Si moltiplica poi la matrice di errore *E* per un'altra matrice (diversa a seconda della patologia, ed anch'essa comunemente accettata) in modo da ottenere *Emod*, una matrice di compensazione dei colori. Quest'ultima è infine aggiunta al vettore originale RGB in modo da ottenere una versione daltonizzata dell'immagine. Si fornisce di seguito una versione in pseudocodice dell'algoritmo:

Algorithm 1 Daltonization algorithm

```
1: procedure DALTONIZE
2:   for ogni pixel  $p$  dell'immagine  $img$  do
3:      $RGB \leftarrow \text{estraiCanali}(p)$ 
4:      $LMS \leftarrow \text{convertiToLMS}(RGB)$ 
5:      $LMSp \leftarrow LMS * Msim$  // Msim=matrice per simulare la patologia
6:      $RGBp \leftarrow \text{convertiToRGB}(LMS)$ 
7:      $E \leftarrow RGB - RGBp$ 
8:      $E_{mod} \leftarrow E * Mcor$  // Mcor=matrice per compensazione colori
9:      $RGB \leftarrow RGB + E_{mod}$ 
10:  end for
11:  return  $img$ 
12: end procedure
```

Per una spiegazione più approfondita dell'algoritmo e per comprenderne appieno i dettagli si rimanda al paper "*Intelligent modification for the daltonization process of digitized paintings*" (Christos-Nikolaos Anagnostopoulos, George Tsekouras, Ioannis Anagnostopoulos Christos Kalloniatis) [link al paper](#)

3 Use Case




Figura 4: Use case dell'applicazione

4 Testing

L'applicazione é stata testata con una buona varietà di immagini, molte delle quali presenti in letteratura e che consentono di verificare il corretto funzionamento dell'algoritmo implementato. Un'esempio di immagine testata é il seguente, che é direttamente ripreso dal paper precedentemente citato alla sezione 2.2.1.




Figura 5: (a) Immagine originale, (b) visione dal punto di vista del soggetto color-blind, (c) immagine processata dall'applicazione, (d) visione dal punto di vista del soggetto color-blind della

É stato possibile anche far testare a dei soggetti "color-blind" l'applicazione in modo da valutarne l'efficacia e l'utilità. Questi ultimi hanno espresso pareri positivi riguardanti sia il flusso di controllo che l'outcome dell'elaborazione. Nonostante ciò, sono state proposte dai tester delle migliorie riguardanti la terza schermata che dovrebbe consentire all'utente un'interazione maggiore con l'immagine processata.